



→①この現場は新築のフローリングです。



→②床材が一枚ものの無垢材のため、  
念入りにサンジグをおこないます。



→③シンナーで清浄します。



←④シンナー拭きで判明したキズを充填剤で補修します。



←⑤充填剤でキズが消えました。



←⑥シンナー拭きで判明した線キズ跡。



←⑦タッチアップで着色します。



→⑧着色後の状態



←⑨目止めのため、アクリルウレタン塗装  
(プライマー・上塗り剤)を施します。





→⑩紫外線を照射し、アクリルウレタン塗料を焼き固めます。



→⑪吸い込みと毛羽立ちが酷く、サンジングを徹底的におこない、IPAの清浄で床面の平滑度合いをチェックしていきます。



→⑫さらに一層アクリルウレタン塗装を施し、UV照射機で焼き固めた状態。



→⑬仕上げにシリコンコート(プライマー・トップ剤の2層)を施します。



→⑭作業終了後の状態。